



**Volkswagen Bank**

Kredyt. Leasing. Ubezpieczenia. E-banking.

# Szczegółowa lista części objętych ochroną w ramach Programu gwarantowane auto.

**Program  
gwarantowane  
auto**

DLA SAMOCHODÓW UŻYWANYCH

Ubezpiecz się przed kosztami napraw.

Poniższa tabela przedstawia szczegółową listę części objętych ochroną w ramach **Programu gwarantowane auto** w przypadku awarii, zgodnie z Ogólnymi Warunkami programu:

	PAKIET SREBRNY	PAKIET ZŁOTY	PAKIET PLATYNOWY
<b>Silnik</b>			
Blok silnika	•	•	•
Głowica cylindrów	•	•	•
Dźwignie zaworów z popychaczami	•	•	•
Tłoki i pierścienie tłokowe	•	•	•
Wał korbowy z łożyskami i tulejami	•	•	•
Sworznie tłokowe, korbowody i panewki	•	•	•
Zawory dolotowe i wylotowe z popychaczami	•	•	•
Prowadnice oraz sprężyny zaworów	•	•	•
Uszczelka podgłowicowa	•	•	•
Koło zamachowe z kołem koronowym	•	•	•
Kolektor dolotowy i wylotowy	•	•	•
Pompa i chłodnica oleju	•	•	•
Koła napędowe mechanizmu rozrzędu	•	•	•
Wałki rozrzędu	•	•	•
Łańcuch napędu rozrzędu	•	•	•
Napinacz łańcucha rozrzędu		•	•
Paski napędowe rozrzędu		•	•
<b>Turbosprężarka</b>			
Wszystkie wewnętrzne części		•	•
<b>Skrzynie biegów</b>			
<b>Manualna</b>			
Synchronizatory	•	•	•
Wewnętrzne koła zębate	•	•	•
Piasty	•	•	•
Wybieraki suwakowe	•	•	•
Wałki	•	•	•
Tuleje	•	•	•
Łożyska skrzyni biegów	•	•	•
Napęd prędkościomierza	•	•	•
Zespół nadbiegu (jeśli jest zamontowany fabrycznie)	•	•	•
Skrzynia rozdzielcza (4x4)	•	•	•
Zespół dźwigni sterujących			•
Zewnętrzne mechanizmy ciągnowe			•
Uszczelnienie i uszczelniacze			•
<b>Automatyczna</b>			
Modulator	•	•	•
Tarcza sprzęgająca	•	•	•
Pompa oleju	•	•	•
Sprzęgła	•	•	•
Siłowniki	•	•	•
Elektroniczny układ sterujący	•	•	•
Zespół zaworów hydraulicznych	•	•	•
Koła zębate / tuleje / wałki / łożyska / piasty	•	•	•
Łożyska	•	•	•
<b>Układ przeniesienia napędu</b>			
Mechanizm różnicowy	•	•	•
Łożyska	•	•	•
Półosie napędowe	•	•	•
Wał napędowy	•	•	•
Przeguby homokinetyczne	•	•	•
Centralne łożysko wału napędowego	•	•	•
Przeguby cardana			•

	PAKIET SREBRNY	PAKIET ZŁOTY	PAKIET PLATYNOWY
<b>Wyposażenie elektryczne</b>			
Alternator		•	•
Rozrusznik		•	•
Regulator napięcia		•	•
Silnik dmuchawy nawiewu kabiny		•	•
Silnik szyberdachu		•	•
Przerywacz kierunkowskazów		•	•
Silnik wycieraczek szyb		•	•
Cewka zapłonowa		•	•
Regulator napięcia ładowania		•	•
Silniki elektryczne podnośników szyb		•	•
Silniki elektryczne ustawienia lusterek bocznych		•	•
Sterownik silnika (ECU)		•	•
Zestaw wskaźników zespolonych		•	•
Centralny zamek		•	•
Czujniki parkowania (montowane fabrycznie)		•	•
Czujniki zderzeniowe		•	•
Opornik dmuchawy			•
Czujnik poziomu płynu chłodniczego			•
Moduł sterujący otwieraniem szyb			•
Czujnik poziomu paliwa			•
Czujnik ciśnienia oleju			•
System nawigacji GPS (montowane fabrycznie)			•
Radio / CD (montowane fabrycznie)			•
Zestaw głośnomówiący (montowany fabrycznie)			•
Immobilizer			•
Jednostka sterująca automatyczną skrzynią biegów			•
Włóżnik świateł			•
Włóżniki otwierania szyb			•
Tempomat			•
Włóżniki deski rozdzielczej			•
Włóżnik hamulca ręcznego			•
Pompa spryskiwaczy szyb			•
Pompa spryskiwaczy reflektorów			•
Mechanizm wycieraczek			•
Silniki regulacji reflektorów przednich			•
Alarm			•
Przełączniki			•
<b>Klimatyzacja</b>			
Osuszacz		•	•
Elementy sterujące układem klimatyzacji		•	•
Parownik		•	•
Sprężarka		•	•
Skraplacz		•	•
Zawór ogrzewania / klimatyzacji			•
<b>Układ hamulcowy</b>			
Hydrauliczne rozpieracze	•	•	•
Zaciski hamulcowe (przednie)	•	•	•
Korektor siły hamowania	•	•	•
Pompa hamulcowa	•	•	•
Moduł abs		•	•
Czujniki abs		•	•
Zbiornik płynu hamulcowego			•
Dźwignia hamulca ręcznego			•
Linki hamulca ręcznego			•
Siłownik hamulca (servo)			•
Pompa próżniowa			•
<b>Zawieszenie</b>			
Sprężyny śrubowe zawieszenia		•	•
Łożyska kół		•	•
Piasty kół		•	•
Drażki skrętne		•	•
Łącznik stabilizatora			•
Przeguby kulowe			•
Akumulatory ciśnienia / sfery pneumatyczne			•
Wahacze			•
Kompresor zawieszenia pneumatycznego			•
Sterownik zwieszenia pneumatycznego			•
Resory zawieszenia			•

	PAKIET SREBRNY	PAKIET ZŁOTY	PAKIET PLATYNOWY
<b>Układ kierowniczy</b>			
Kolumna kierownicza	•	•	•
Pompa wspomagania układu kierowniczego	•	•	•
Przekładnia kierownicza	•	•	•
Wałki pośrednie kolumny kierowniczej			•
Blokada kierownicy			•
Drażek kierowniczy			•
Zbiornik płynu hydraulicznego			•
<b>Układ wtrysku paliwa</b>			
Pompa paliwa		•	•
Pompa wtryskowa (Diesel)		•	•
Wtryskiwacz common rail (szyna wtrysku)		•	•
Wtryskiwacze		•	•
Zawór rozruchowy			•
Obudowa filtra powietrza			•
Przewód odpowietrzania zbiornika paliwa			•
Potencjometr przepustnicy			•
Układ wtrysku paliwa			•
Czujnik położenia pedału gazu			•
Czujnik ciśnienia w kolektorze ssącym			•
Zawór egr (zawór recyrkulacji spalin)			•
Zawór odcięcia paliwa			•
Sterownik pompy wtryskowej			•
Przeływomierz (czujnik przepływu masy powietrza)			•
Sonda lambda			•
Obudowa przepustnicy			•
Przełącznik wtrysku paliwa			•
<b>Układ chłodzenia silnika</b>			
Chłodnica oleju	•	•	•
Wentylator		•	•
Zawory układu ogrzewania		•	•
Termostat wraz z obudową		•	•
Sprzęgło wiskotyczne wentylatora		•	•
Pompa cieczy chłodzącej		•	•
Chłodnica		•	•
Intercooler / chłodnica powietrza doładowania			•
Nagrzewnica			•
Zbiornik wyrównawczy płynu chłodzącego			•
<b>Sprzęgło</b>			
Tarcza sprzęgła		•	•
Łożysko wyciskowe		•	•
Koło zamachowe z kołem koronowym		•	•
Tarcza dociskowa		•	•
Wysprzęglik		•	•
Widelki wysprzęgające		•	•
Pozostałe wszystkie części mechaniczne, elektryczne i elektroniczne oraz zespoły części zamontowane w pojeździe fabrycznie (oprócz listy wyłączeń z ogólnych warunków ubezpieczenia)			
• część objęta ubezpieczeniem			

Szczegółowe warunki określone są w umowie, na podstawie Ogólnych Warunków **Programu gwarantowane auto.**

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.